



Meterkast bovenwoning en Atag Cv ketel circa 1 -2 jaar oud



ATAG

TY28000H

Keteltype: **I28EC**
P-nummer: **PL74830319**

Warmwaterprogramma
(Aan = +, Uit = -)
Warmwatertemperatuur instellen (WW)
(nevenfunctie: Scroll en +/- functie)

Eco-functie warm water* aan/uit.
Info-toets (nevenfunctie): deze toets 6 seconden ingedrukt houden om informatie op te vragen.

Reset-toets



Verwarmingsprogramma
(Aan = +, Uit = -)
Keteltemperatuur instellen (CV)
(max. verwarmtemperatuur) +/- functie
(nevenfunctie: OK en Escape)

Rookgasanalyse (Niet gebruiken
alleen voor erkende onderhouds-
of service-technicus)

Pomp continu (deze 2 toetsen 6 seconden ingedrukt houden)

Voor technische ondersteuning, bel uw installateur.

Houd bij telefonisch contact altijd het typenummer en P-nummer van de ketel bij.

Installatiedatum	Installateur
	Telefoonnummer

Display-symbool

	WW	Zichtbaar indien warmwaterprogramma is ingeschakeld. Koppert bij warmteregeling voor warm water.
	CV	Zichtbaar indien verwarmingsprogramma is ingeschakeld. Koppert bij warmteregeling voor verwarming.
	Vlan	Zichtbaar indien ketel in bedrijf is voor verwarming of warm water.

* EcoComfort Af toelate is de ketel ingesloten op de Comfort-functie temperatuur van de 10°C. Het voordeel hiervan is dat de ketel is ingeschakeld duurt het mogelijk enkele dagen/uren langer voor

Codes

Code met sleutel-symbool
Een blokkering is tijdelijk en haft zich na verloop van tijd vanzelf op of resulteert in enkele foutmeldingen in een ander
Code met bel-symbool
Ketel is in storing. Herstel uitlopend door het bepalen van de reset-toets of interventie van een service-technicus.

Storing buiten temperatuursensor	117	Wassedruk te laag (< 1 bar) of pompdrukverhoging te laag (geen pompfunctie)
Storing verwarmtemperatuursensor	118	Wassedruk te laag (< 1 bar) of pompdrukverhoging te laag (geen pompfunctie)
Storing retourtemperatuursensor	119	Doorsluiting op connector R2 positie 4 en 5 ontbreken
Storing warmwatertemperatuursensor	120	Storing ventiel (ventiel niet aan het open)
Storing buiscommunicatie	122	Geen van de 5 aansluitingen
Wassedruk buiten bereik of, indien wassedruk OK, stop defect	181	Storing ventiel (ventiel niet aan het open) of storing buiscommunicatie
Automatisch ontvriesprogramma start na schakelen netspanning of spanningsoverbrenging (geduurd circa 7 minuten)	184	Afwijking temperatuur wijkt te sterk af te groot, reset = service
Wassedruktemperatuur overschreden	184	Flussedruk niet passen bij verwarmings pomp (reset het)
Verwarmtemperatuur overschreden		

afhandeling van de ketel voor meer informatie

Bijvullen cv-installatie

Indien u zelf de cv-installatie wilt bijvullen gaat u als volgt te werk:

1. Sluit de rubbing aan op de koudwaterbron.
2. Vul de rubbing geheel met koudwater.
3. Sluit de gevulde rubbing aan op de cv- en afvoer van
4. Open de rub- en afvoer van
5. Open de koudwaterbron.
6. Vul langzaam de cv-installatie tot 1,5-1,7 bar.
7. Druk 2 sec. op ECO-toets en druk enkele malen tot al
8. Sluit koudwaterbron.
9. Code 108 verschijnt op het display om op het met
10. geveest contactprogramma gedurende de 7
11. Ontdooit de gevulde cv-installatie. Begin de rub lang
12. Controleer wassedruk en vul eventueel bij tot 1,5 bar
13. Zorg dat de koudwaterbron en de rub- en afvoer
14. Koppelt de rubbing toe.

Als het display van het ontvriesprogramma (108) rolt af, de ketel is in de standby-modus en het